

4 Fenster einbauen



1 Fensterrahmen einsetzen

Zuerst setzen Sie, im Idealfall zu zweit, den Fensterrahmen in die Maueröffnung.



2 Fensterrahmen ausrichten – waagerecht

Beginnen Sie jetzt mit der waagerechten Ausrichtung des Fensterrahmens und helfen Sie sich mit druckfesten Unterfüttern, um die Position zu fixieren.



3 Fensterrahmen ausrichten – senkrecht

Achten Sie bei der senkrechten Ausrichtung und Fixierung Ihres Rahmens auf gleiche Abstände zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.

Beim Fenster einbauen ist höchste Präzision gefragt. Die Wasserwaage ist hier ein wichtiges Werkzeug, das Sie während der Fenstermontage immer zur Hand haben sollten. Sehen Sie in den folgenden Schritten, wie Sie Ihr Fenster einbauen, ohne dass es zum schweißtreibenden Kraftakt wird.



4 Fensterrahmen ausrichten – Flucht

Nach der waagerechten und senkrechten Positionierung folgt die Ausrichtung in der Flucht. Überprüfen Sie abschließend alle drei Ausrichtungen erneut.



5 Rahmenbohrungen

Falls Sie keine vorgebohrten Dübellöcher besitzen, müssen nun die Rahmenbohrungen vorgenommen werden (Eisenbohrer: 6,5 Millimeter Durchmesser). Achten Sie bei den Eckbohrungen auf einen Mindestabstand von 150 mm zu der jeweiligen Ecke und auf den Maximalabstand von 700 mm zwischen den Bohrungen. Wenn ein Schließteil im Weg ist, verkleinern Sie den Abstand zwischen den Bohrungen, außer bei Eckbohrungen.



6 Wandbohrungen

Nehmen Sie im Anschluss die Wandbohrungen durch die Rahmenbohrungen vor. (Mauerwerks- oder Betonbohrer: 200 Millimeter und 6 Millimeter Durchmesser).



7 Fensterrahmen seitlich verschrauben

Fangen Sie mit dem Verschrauben Ihres Fensterrahmens oben an und arbeiten Sie sich, immer im Wechsel von links nach rechts, nach unten vor. Das spannungsfreie Verschrauben ist hier von Wichtigkeit sowie das erneute Überprüfen der Rahmenausrichtung.

Fortsetzung »»»



» **Komplette Montageanleitung herunterladen**



» **Zur FensterHAI Videoanleitung**
www.youtube.de/fensterhai

Tel. (02248) 91 55 99

4 Fenster einbauen



8 Hinweis: Sicherheitsfenster RC2

Das druckfeste Hinterfütern und die zusätzlichen Verschraubungen ober- und unterhalb der Schließteile ist bei Sicherheitsfenstern der Widerstandsklasse RC2 von dringender Notwendigkeit.



10 Fugen säubern & mit Montageschaum füllen

Säubern Sie gründlich die Fugen und den Rahmen, bevor Sie die seitlichen Maueröffnungen mit Montageschaum verschäumen.



9 Fensterrahmen mit Fensterbank verschrauben

Bevor Sie den Rahmen mit der Fensterbank verschrauben, bohren Sie die entsprechenden Löcher durch den Rahmen in die Fensterbank unter unterlegen die Schrauben mit einer Unterlegsscheibe sowie den Rahmen mit einer druckfesten Unterfütterung.



11 Fensterflügel einhängen

Bringen Sie am unteren, äußeren Rahmen die Wasserschlitzkappen an. Hängen Sie den Fensterflügel ein, beginnend am unteren Ecklager. Der Stift des oberen Scherenlagers muss bis zur Arretierung hochgedrückt werden („Klick-Geräusch“).



» **Komplette Montageanleitung herunterladen**



» **Zur FensterHAI Videoanleitung**
www.youtube.de/fensterhai

Tel. (02248) 91 55 99

