

## Schritt 5: Haustür abdichten

Nachdem Sie Ihre neue Haustür eingebaut haben, muss diese noch abgedichtet werden. Das Abdichten Ihrer Tür ist ein wichtiger Arbeitsschritt, um Ihre vier Wände vor Wind und Wetter zu schützen und zudem Energiekosten einzusparen. In dieser Anleitung erläutern wir Ihnen schrittweise, wie Sie Ihre Tür fachgerecht abdichten und verblenden.



### 1 Deckleiste messen und vorbereiten – außen

Zuerst setzen Sie den Rahmen in die Mauerlaibung und verkeilen ihn. Beginnen Sie dann mit der Ausrichtung des Rahmens. Behelfen Sie sich hierbei mit einer Wasserwaage sowie einer druckfesten Unterlage.



### 3 Fugen abdichten – außen

Verfugen Sie zuerst die seitlichen Rahmenfugen. Verteilen Sie den Dichtstoff dabei nach Möglichkeit in einem durchgängigen Zug über die gesamte Breite der Fuge. Fugen, die mit stehendem Wasser in Berührung kommen könnten, dichten Sie am besten mit Silikon ab. Bei allen anderen empfiehlt sich Acryl.



### 5 Deckleiste messen und vorbereiten – innen

Um die korrekte Länge der Deckleiste zu bestimmen, halten Sie sie entsprechend am Rahmen an. Kürzen Sie sie anschließend auf das benötigte Maß. Ziehen Sie die rote Schutzfolie ab, unter der das integrierte Kompri-Band liegt.



### 2 Deckleisten anbringen – außen

Tragen Sie nun auf den äußeren Rahmen einen passenden PVC-Kleber auf und drücken Sie im Anschluss die Deckleiste fest. Führen Sie Schritt 1 und 2 ebenfalls an allen übrigen zu verblendenden Fugen durch (ausgenommen Bodenfuge).



### 4 Fugen sauber abschließen – außen

Sprühen Sie nun eine Spülmittel-Wasser-Mischung auf die Fugen und fahren Sie diese mit einem Finger entlang. Überschüssige Dichtstoffreste lassen sich mit einem Glättespachtel entfernen. Gleichzeitig erhalten Sie einen sauberen Abschluss der Fuge. Führen Sie die Schritte 3 und 4 ebenfalls bei den verbleibenden Außenfugen durch (ausgenommen Bodenfuge).



### 6 Deckleisten anbringen – innen

Entfernen Sie die gelbe Schutzfolie am oberen Ende der Deckleiste und kleben Sie sie auf den Rahmen. Nun können Sie die Folie nach und nach weiter abziehen und die Deckleiste auf den Rahmen drücken. Führen Sie diesen Schritt ebenfalls für die andere Rahmenseite durch.



### 7 Fugen abdichten – innen

Mit einem geeigneten Dichtstoff wird abschließend auch die Innenseite der Haustür verfügt. Lösen Sie nun noch die Schutzfolie von der Tür.

 » [Komplette Montageanleitung herunterladen](#)

 » [Zur FensterHAI Videoanleitung](#)  
[www.youtube.de/fensterhai/](http://www.youtube.de/fensterhai/)

Tel. (02248) 91 55 99

